Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Strahler HPT600-Serie - Bedienungsanleitung

Lochabstand



Montage





Seilabhängung an der Schraub-Öse montieren wie abgebildet



Schraub-Öse an den Halterungen montieren wie abgebildet



Abhängeseil in den Deckenhalterungen montieren



Montagehöhe feinjustieren

Anschluss Netzteil



Wird keine Dimmung benötigt, stellen Sie sicher, dass die Dimmleitungen keinen Kontakt bekommen können. (In diesem Fall dimmt die Leuchte auf Minimum herunter)

Die Montage darf nur von qualifiziertem und ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.
Die Leuchte darf nur in der dafür vorgesehenen Art verwendet werden.
Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Netz spannungsfrei gesetzt wurde.
Stellen Sie sicher, dass alle Verschraubungen korrekt vorgenommen wurden.
Achten Sie bei der Montage und im Betrieb der Leuchten darauf, dass eine korrekte Wärmeableitung sichergestellt wird.

Technische Änderungen vorbehalten.

WSH GmbH
Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@ Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de

LED Hallenstrahler HPT 400 Serie



EPREL Nr.: 1708726



EPREL Nr.: 1708854



EPREL Nr.: 1708857



EPREL Nr.: 1708859



EPREL Nr.: 1708860



EPREL Nr.: 1708863

LED Hallenstrahler HPT 600 Serie



EPREL Nr.: 1708864



EPREL Nr.: 1708865



EPREL Nr.: 1708868



EPREL Nr.: 1708871



EPREL Nr.: 1708874

Technische Änderungen vorbehalten

WSH GmbH

Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@ Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de